

## DALI set-up i Tridonic SW

Indstilling af minimum og maksimum udgangs strøm / spænding.

Minimum udgangs styrke indstilles på denne skyder.

Den tilsluttede driverens minimum er vist her.

Maksimum udgangs styrke indstilles på denne skyder.

Power on udgangs styrke indstilles på denne skyder.

Efter indstilling af de ønskede parametre, husk at **save**.

Test indstillingerne efterfølgende, ved tryk på **Quick test**.

Hvis ændring af DALI adressen er nødvendig, skrives ny adresse her.

Efter indstilling af de ønskede parametre, husk at **save**.